

ANWENDUNG & SERVICE

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN!

Zertifiziert nach DIN 14676



Verhalten bei Alarm des Rauchwarnmelders

- Stellen Sie sofort den Grund des Alarms fest.
- Bei vorhandenem Rauch schließen Sie die Tür zum Brandraum und rufen Sie über Telefon die Feuerwehr 112.
- Verlassen Sie mit allen Personen die Wohnung (Schlüssel nicht vergessen).
- Ist ein Verlassen der Wohnung nicht mehr möglich, machen Sie sich am offenen Fenster (nicht Brandraum) bemerkbar.
- Bei Rauch bewegen Sie sich kriechend am Boden zum Wohnungsausgang.
- Ist Rauch im Treppenhaus, gehen Sie sofort in die Wohnung zurück und schließen Sie die Wohnungstür und rufen Sie die Feuerwehr 112.

Ei Electronics Ei 650 (i)/ 650 (i)W

Prüfen des Melders

- ❑ Testknopf gedrückt halten bis Alarm ertönt und die rote LED blinkt
 - ❑ Testknopf loslassen Alarm verstummt wieder
- Bei vernetzten Warmmeldern:*
- ❑ Testknopf gedrückt halten bis grüne LED leuchtet und alle Melder auslösen
 - ❑ Bei allen Meldern wiederholen

Ist kein Ton zu hören vereinbaren Sie einen Wartungstermin. Das Gerät könnte defekt sein.

Stummschalten bei Fehlalarm

- ❑ Überzeugen Sie sich ob keine Gefahr durch Rauch oder Feuer droht
- ❑ Wenn keine Gefahr droht, Testknopf drücken Gerät verstummt für 10 min, rote LED blinkt alle 8 - 10 Sekunden, Gerät schaltet danach wieder auf Betriebsmodus.

Überwachung der Betriebsbereitschaft

- ❑ Im Normalbetrieb keine Signalgebung
- ❑ Warmmelder piept alle 32 Sekunden und rote LED blinkt oder bei vernetzten Meldern ertönen alle 4 h für 2 Sekunden alle Melder und die grüne LED blinkt -- Lithium-Batterie ist fast aufgebraucht

Bei Batterie-Warmmeldung oder Störung vereinbaren Sie einen Wartungstermin.

Bei Geräten der i-Serie können Sie durch drücken des Testknopfes den Piepton für 12 h stummschalten.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung des Herstellers! Für Abweichungen übernehmen wir keine Haftung!



❶ Funktionstaste

❷ LED



Leistungsmerkmale

Q-Label für erhöhte Qualität
VdS geprüft nach DIN EN 14604
Verwendung nach DIN 14676
10 Jahre Lithiumbatterie (3V)
Stummschaltfunktion ca. 10 min
Verschmutzungskompensation
Automatische Selbstüberwachung
schlafzimmertauglich

GIRA DUAL / Q

Prüfen des Melders

- ❑ Funktionstaste 4 s gedrückt halten zuerst ist einkurzer Quittierungston hörbar, dann ertönt ein gedämpfter Signalton Leuchtring blinkt Funktionstaste loslassen
- ❑ Funktionstaste erneut gedrückt halten bis Signal verstummt und der Leuchtring erlischt

Ist kein Ton zu hören vereinbaren Sie einen Wartungstermin. Das Gerät könnte defekt sein.

Stummschalten bei Fehlalarm

- ❑ Überzeugen Sie sich ob keine Gefahr durch Rauch oder Feuer droht
- ❑ Wenn keine Gefahr droht, Testknopf 1 s drücken bis Quittierton ertönt, Gerät verstummt für ca. 15 min, roter Ring blinkt alle 2 Sekunden, Gerät schaltet danach wieder auf Betriebsmodus.

Überwachung der Betriebsbereitschaft

- ❑ Im Normalmodus keine Signalgebung
- ❑ Warmmelder blinkt alle 5 Sekunden und es ertönen 2 kurze Signaltöne alle 60 Sekunden - Lithium-Batterie fast aufgebraucht
- ❑ Warmmelder blinkt alle 8 Sekunden und es ertönen 8 kurze Signaltöne alle 60 Sekunden - Störung Verschmutzung
- ❑ Die integrierte Fozelle verzögert bei Dunkelheit Störungssignale um 12 h bis zu 7 Tage. Dazu die Funktionstaste kurz drücken bis der erste Signalton verstummt.

Bei Batterie-Warmmeldung oder Störung vereinbaren Sie einen Wartungstermin.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung des Herstellers! Für Abweichungen übernehmen wir keine Haftung!

Funktionstaste ①

Leuchtring LED ②



Leistungsmerkmale

Q-Label für erhöhte Qualität
Anwendungsbereich nach DIN 14676
Zulassung gemäß DIN EN 14604
9V-Block-Lithium-Batterie 10 J. Lebensdauer
Stummschaltung
Batterieausfallwarnung (30 Tage)
Streulichtmessung ,Wärmemessung (Dual Q)
Taste für Funktionstest und für die Deaktivierung der Streulichtmessung
Selbstüberwachung
schlafzimmertauglich

FEUERWEHR NOTRUF 112

Das muss die Feuerwehr wissen:

Wer ruft an?

Wo brennt es?

Was brennt?

Wie ist die Situation?

Warten Sie auf weitere Fragen.

Reinigung und Pflege

Um die Empfindlichkeit des Melders im Hinblick auf mögliche Rauchentwicklung zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Gerät frei von Staub, Schmutz und Spinnweben zu halten. Auf keinen Fall darf der Rauchwarnmelder mit Farbe überstrichen werden. Sollte das Gerät auf irgendeine Art beschädigt worden sein oder nicht mehr richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundendienst.

Mieterwissen

Der Rauchwarnmelder ist Eigentum des Vermieters. Eine Demontage des Rauchwarnmelders ist nicht erlaubt. Decken Sie den Rauchwarnmelder nie ab. Bei längerer Abwesenheit sollten Sie Ihre Nachbarn oder den Wohnungsverwalter informieren; insbesondere wo Sie einen Wohnungsschlüssel hinterlegt haben (Name, Rufnummer u. Wohnanschrift). Beim Renovieren den Rauchmelder nicht überstreichen! **Kosten für Anwendungsfehler gehen zu Lasten des Benutzers!**

Vermieter informieren wenn:

- Räume ohne Rauchwarnmelder als Schlaf- oder Kinderzimmer genutzt werden.
- Raumteiler oder Wände ein- oder ausgebaut oder versetzt werden
- Klima- oder Belüftungsgeräte eingebaut werden

Servicetermine können Sie vereinbaren unter:

Mo - Fr 08:00 - 17:00 Uhr

E-Mail: info@jenskohl-immobilienservice.de

Mobil: 0175 15 24 765

Telefon: 0345 684 666 01

Jens Kohl Immobilienservice
Tornauer Weg 08
06118 Halle

www.jenskohl-immobilienservice.de