



Rocky

Einbauanleitung

Isolierdübel



Rocky In den Dämmstoff eingedreht, tiefe Gewindegänge sorgen für sicheren Halt. Danach die Stockschraube mit dem Kombi-Bit in den Isolierdübel eindrehen, Die Stockschraube ist exakt auf den Wandabstand justierbar. Zur Abdichtung und Anpassung an den Untergrund sorgt eine vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk.



Für die Befestigung an WDVS von -
Fallrohre, Briefkästen, Lampen, Schildern, etc.

- . geeignet bei -
- . Polystyrol
- . PUR/PIR
- . Heraklith
- . Mineralfaser (Rockwool) mit Putz
- . Holzfaser muss mit einem 20 mm Bohrer mindestens 50 mm tief vorgebohrt werden (Bei sehr hartem Putz mit einem 20 mm Flachfräs-Bohrer leicht anbohren)

Für alle Stockschrauben-Längen verwendbar da vorne offen / durchschraubbar kann somit auch zusätzlich in die Wand, mittels geeigneter langer Stockschraube+ Dübel, Montiert werden. (Stockschraubenlänge = Dübellänge + Dämmschicht + Anbauteil + 20 mm)

VPE: 16xRocky+16xStockschraube ZN 10x100+Kombibit in Schachtel 120/240/120/1Kg