


Mit RST OnePuttEasy verbessern Sie mit Spaß Ihr Putt-Ergebnis!



Bedienungsanleitung, siehe <http://www.rst-one.de/anleitung/>

Jeder Golfer vom Amateur bis zum Profi hat auf dem Grün die gleiche Herausforderung. Wenn die Richtung und die Ball-Geschwindigkeit festgelegt sind, gilt es den Ball in die Richtung zu putten, in die man auch zielt. Jeder kennt die Situation: Durch unsaubere Puttbewegungen oder Yips weicht der wirkliche Ball-Lauf von der gedachten Linie ab und der Putt kann nicht gelocht werden. Deshalb werden zu viele Schläge auf dem Grün liegen gelassen. Das Trainingsgerät OnePuttEasy hilft Ihnen mehr Putts in die gedachte Zielrichtung zu putten. Durch Putt-Serien mit ansteigenden Puttlängen und Reduzierung der Lochöffnung lernen Sie mit OnePuttEasy ab sofort genauer zu putten.

Und es macht auch noch richtig Spaß.

- Zusätzliche Features lassen OnePuttEasy noch interessanter für Sie sein. Mittels den auswechselbaren Magazinen sammeln sich bis zu 8 geputtete Bälle und können so einfach und kompakt zur Puttstelle zurücktransportiert werden.
- Das Trainingsgerät ist eingeklappt so groß wie eine Ballschachtel. Durch Verschlusskappen können auch drei Bälle transportiert werden. Somit ist der Zielkörper

von OnePuttEasy einfach überall hin, ob Urlaub, Büro, Übungsgrün oder zu Freunden transportierbar.

- OnePuttEasy kann personalisiert werden. So ist es als Geschenk für sich selbst oder Freunde noch wertvoller.
- Auch eine Geschenkbox kann optional bestellt werden.

Wichtiges zu RST OnePuttEasy:


Achtung: OnePuttEasy ist ein Trainingsgerät und kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.

OnePuttEasy besteht aus

- dem Zielkörper mit zwei Verschlusskappen
- einem Ballmagazin mit einer Verschlusskappe (optional, je nach Bestellung)
- einem weiteren Ballmagazin mit einer Verschlusskappe (optional, je nach Bestellung)

Bei der Benutzung von OnePuttEasy ist unbedingt zu beachten:

- Das Trainingsgerät OnePuttEasy ist nur auf festen Untergründen zu verwenden und vor Herabfallen (z. B. bei Verwendung auf einem Tisch) zu schützen.
- Vor Benutzung auf glatten Oberflächen (z.B. Parkett) ist zu überprüfen, ob die untere Auflagefläche (schwarzer Moosgummi) frei von Grobpartikeln, wie z.B. Steinchen ist.
- Das Trainingsgerät nimmt sehr schnell die Temperatur der Umgebung an (da aus Metall). Wenn es dem Sonnenlicht übermäßig ausgesetzt ist, kann das Trainingsgerät heiß werden. Bei Kälte kann das Gerät sehr schnell kalt werden. In diesem Fall ist Verbrennungs- bzw. Erfrierungsgefahr beim Anfassen vorhanden.
- Beim Auf- und Abbau des Gerätes darf keine Gewalt angewendet werden.
- OnePuttEasy ist nur mit feuchten Lappen zu reinigen



Gewährleistung:

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriff durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falschen Aufbau oder Aufbewahren, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter Gewährleistung. Kratzer sind normale Gebrauchsspuren und fallen nicht unter Gewährleistung. Wir empfehlen die Aufbauanleitung aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind. Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Hinweise zur Nutzung von OnePuttEasy:

Putten (Ballmagazin ist leer): Stellen Sie anfangs die „Lochgröße“ des Zielkörpers auf die größtmögliche Größe (ca. 108 mm) und putten Sie aus geringer Entfernung (zwischen 0,5 und 1 Meter). Sollten Sie geübt sein, so können Sie weitere Schwierigkeitsgrade einbauen. Dies erfolgt mit Vergrößerung der Putt-Entfernung und/oder durch Verringerung der Lochweite. Üben Sie immer in Sequenzen von 8 Bällen, so kann mehr Stabilität beim Putten erreicht werden.

Putten (Ballmagazin ist voll): Nehmen Sie das Ballmagazin, ohne den Zielkörper zu verschieben hoch und stellen Sie (wenn vorhanden) ein leeres zweites Ballmagazin mit Formschluss an den Zielkörper. Das volle Ballmagazin kann dann an der Stelle entleert werden, von der Sie wieder Putten wollen. Das Putten kann erneut beginnen. Sollten Sie nur ein Ballmagazin nutzen, so ist das Ballmagazin nach dem Entleeren an der nächsten Putt-Position wieder hinter den Zielkörper per Formschluss zu stellen.

Aufbewahrung:

Wenn Sie OnePuttEasy aufbewahren wollen, so ist der Zielkörper am besten in die eingeklappte Stellung zu bringen. Des Weiteren kann das Ballmagazin mit einer mitgelieferten Abschlusskappe am offenen Ende verschlossen werden. Somit können die acht geputteten Bälle im Ballmagazin verbleiben.

Die mitgelieferten Abschlusskappen können auch auf beiden Seiten des Zielkörpers (nur in der geschlossenen Stellung!!!), eingesteckt werden. Es ist möglich in diesem geschlossenen Zielkörper drei Bälle aufzubewahren. So kann der Zielkörper vor allem bei Reisen, zum Übungsgrün und/oder ins Büro mit drei Bällen leicht mitgenommen werden, ohne das große Magazin zu verwenden.




OnePuttEasy besteht aus nachfolgenden Materialien:

- Zielkörper und Bügel aus Aluminium
- Magazin aus Aluminium (optional, je nach Bestellung)
- Abschlusskappen aus PE-Mischung 2/3 LD-PE, 1/3 HD-PE
- Scharniere aus Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
- Schrauben aus Edelstahl V2
- Aufbewahrungstasche aus non woven

Die Datenblätter der einzelnen Bestandteile können per eMail angefordert werden.

OnePuttEasy Zielkörper:


Der Zielkörper wird im zusammengeklappten Zustand (Zeichnung „Zielkörper geschlossen“) geliefert.



Zielkörper geschlossen

Aufbau des Zielkörpers:

- Bügel (1) lösen/hochheben.
- Die Führungsschienen (2) und (3) im Halbkreis nach vorne bewegen.
- Den Bügel in die entsprechenden Aussparungen A, B, C oder D einstecken. Dabei sind die Führungsschienen so zu bewegen, dass ein Einstecken des Bügels leicht möglich wird (bitte keine Gewalt anwenden)
- Es sind folgende Öffnungsgrößen möglich:
A: ca. 108 mm (normale Golflochgröße)
B: ca. 90 mm
C: ca. 72 mm
D: ca. 58 mm



Zielkörper offen

Tipp: Sollten Ihre Putts zu ungenau sein und nicht in den Zielkörper laufen, dann reduzieren Sie die Putt-entfernung und/oder vergrößern Sie die Lochgröße, bis Sie mehr Sicherheit in Ihren Putts erreicht haben.

Abbau des Zielkörpers:

- Den Bügel (1) herausziehen, so dass die Führungsschienen frei beweglich sind
- Die Führungsschienen (2 und 3) im Halbkreis nach hinten bewegen, so dass die Führungsschienen sich parallel neben dem Zielkörper befinden.
- Den Bügel (1) auf den eingeklappten Zielkörper an der Position der weißen Klettunkte stecken, so dass die Enden rechts und links den Zielkörper begrenzen und leicht festdrücken.

Aufbau des Ballmagazins/BallStorage: (sofern im Lieferumfang)

a1) Das Ballmagazin wird mit der offenen Seite hinter dem Zielkörper positioniert. Die richtige Position ist dadurch zu erkennen, dass sich die Profile von Zielkörper und Ballmagazin/BallStorage ohne Spalt aneinander im Formschluss befinden. Das Ballmagazin kann bis zu 8 Golfbälle aufnehmen.



OnePuttEasy in Kombination mit Zusatztool RST OnePuttBasic-S/L*

Das OnePuttEasy wird, wie abgebildet, auf das OnePuttBasic-S/L* gestellt und die Lochbreite über die Bügel nach Bedarf eingestellt. Die Markierungen/Einschnitte am unteren Ende des OnePuttBasic-S/L* helfen das OnePuttEasy zu mitteln.

Beim OnePuttEasy ist der Zielkörper sinnvollerweise am hinteren Ende mit einer Kappe zu verschließen. Somit können zu schnell gespielte Putts nicht hinten runterfallen. Geübte Golfer verzichten auf die hintere Kappe, da somit nur Putts mit richtiger Geschwindigkeit wieder zurückkommen.

Das Anspielen von Loch 1 des OnePuttBasic-S/L* symbolisiert einen optimalen Putt. Mit dieser Konfiguration können kurze Putts optimal trainiert werden.



*Nicht im Lieferumfang, kann separat bestellt werden.

Verbessere deine Putt-Performance

Zielgenauigkeit von Putts:

Gefördert wird die Zielgenauigkeit von Putts durch eine einstellbare Lochgröße von RST OnePutt*, -Easy und -Plus* von normal (10,8 cm =volle Golflochgröße) bis klein (ca. 5 cm).

Festigung der Putt-Bewegung:

Durch die Wiederholung von Putts ohne Unterbrechungen wird die Putt-Bewegung schneller eingelemert und im Muskelgedächtnis gefestigt. RST OnePutt* kann 6 Bälle und RST OnePuttEasy/-Plus* 8 Bälle aufnehmen. Bei der OnePuttPlus* und -Easy Variante gibt es für die Ballaufnahme Magazine, die leicht auszutauschen sind. Die 8 Bälle werden dann nach dem Putten schnell und einfach mit dem Magazin zur nächsten Puttstelle transportiert.

Spannung und Spaß garantiert, durch kombinierbare Tools für kurze und lange Putts:

Mit dem RST OnePuttBasic* können kurze Putts effizient geübt werden. Neben dem Basic-L gibt es das Basic-S speziell für geübte Golfer. Kombiniert mit dem OnePutt*, -Easy oder -Plus* macht es noch mehr Spaß. Längere Putts können mit OnePutt*, -Easy oder -Plus* sehr effizient und effektiv geübt werden.



Professionelle Puttmatten:

Mit professionellen Kunstrasen Puttmatten* von Private Greens kann das Putt-Training sehr realitätsnah und professionell gestaltet werden. Die Puttmatten sind grün, haben keine Linien und entsprechen etwa der Grüngeschwindigkeit auf dem Platz.



RST OnePuttLine*:

Als zwischenzeitliche Hilfslinie zum Putten ist RST OnePuttLine* auf den Puttmatten zur Orientierung ideal geeignet.

Timing Aid bzw. Puttschwung Optimizer*:

Durch Trockenübungen mit dem Puttschwung Optimizer wird der Puttschwung auf einfache Weise perfekt rhythmisch gelernt.



Alle Produkte sind im RST One Shop www.rst-one.shop zu finden.