



Netzteil 48V 12,5A

Netzteil 48V 12,5A

Netzteil 24V 5A

Der GND vom Till Board kommt auf Dir- und Pull - an der Endstufe
 Der Step vom Till Board kommt auf Pul + von der Endstufe
 Der Dir vom Till Board kommt auf Dir + von der Endstufe
Es brauchen keine Jumper am Till Board für steps gesetzt werden



Title Till Board und DM42T	
Author A.Graf Netzwolf-Media.de	
File C:\Us ... Till Board und DM542T Endstufen.dsn	Document
Revision 1.0	Date 08.10.2021
	Sheets 1 of 1