

## Pflegeanleitung „Pflegeöl weiß“

**Verbrauch:** 1 m<sup>2</sup> = 85 - 100 ml, **Aushärtungszeit:** 36-48 Stunden (nach 12 Stunden schonend begehbar)

Das Pflegeöl weiß ist ein schnell härtendes Öl mit einem hohem Festkörperanteil, das sowohl maschinell als auch manuell verarbeitet werden kann. Das Öl eignet sich hervorragend für die Grundbehandlung von neuem und unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz. Es zieht tief in die Poren des Holzes ein und bildet auf der Holzoberfläche einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm - ohne das Holz am Atmen zu hindern. Das Holz behält also seine Fähigkeit, das Raumklima positiv zu beeinflussen.

## Verarbeitung / Auftrag

1. Schleifen Sie das unbehandelte Holz mit Sandpapier der Körnung 100 bis 120 fein an. Reinigen Sie den Boden dann mit einer Reinigungslösung aus 125 ml Intensivreiniger und 5 Liter Wasser. Verarbeiten Sie das Öl erst dann, wenn der Boden völlig trocken und frei von Fett und Schmutz ist.
2. Schütteln Sie das Gebinde vor und während der Verarbeitung sorgfältig. Tragen Sie das Öl mit einer kurzhaarigen Malerrolle oder einem Baumwolltuch gleichmäßig auf eine Bodenfläche von 5-10 m<sup>2</sup> auf.
3. Lassen Sie das Öl 5-10 Minuten lang einziehen. Tragen Sie bei trockenen Stellen etwas mehr Öl auf.
4. Polieren Sie jetzt die Oberfläche mit einem hellem Polierpad. Alternativ können Sie auch eine Poliermaschine verwenden. Polieren Sie solange, bis die Bodenoberfläche gleichmäßig erscheint.
5. Legen Sie unter das Pad ein Baumwolltuch, um so überschüssiges Öl von der Bodenoberfläche zu entfernen. Entfernen Sie das Öl schrittweise vom Boden. Auf der Oberfläche darf kein Öl zurückbleiben.
6. Nach 6-8 Stunden können Sie den Boden mit einer kleinen Menge Pflegeöl nachpolieren. Verwenden Sie etwa 1 dl Öl auf 15 m<sup>2</sup> Boden. Führen Sie diese Behandlung nach der Aushärtung durch und polieren Sie das Öl sorgfältig in das Holz ein. Entfernen Sie überschüssiges Öl von der Holzoberfläche und reinigen Sie die Werkzeuge mit Ölverdünner.
7. Nach etwa 12 Stunden ist der Boden schonend begehbar. Pflegen Sie den Boden während der Aushärtungszeit (3-5 Tage) nicht feucht.